

乾燥設備チェック・シート

点検日： 年 月 日

事業所名		設置年月日	年 月 日
作業主任者		メーカー	
代表者		型式	

* 熱風発生器

点検箇所	点検要領	完了	点検のポイント及び処置方法	
燃料配管	① 漏れ箇所や締付部の点検		I 不良箇所の締付	良・不良
	② 配管内異物や堆積物の点検		I 配管内をエアースプレーでブローする	良・不良
配管付属機器	① オイルポンプの点検		I 不良の場合は交換する	良・不良
			I ストレーナーの内部をチェックする	良・不良
			II ストレーナーの目詰まりは清掃する	良・不良
炉内	① バーナーノズルの点検		III ストレーナーの破損は交換する	良・不良
			I カーボンの付着はないか	良・不良
			II 汚れている場合は拭き取る	良・不良
	② フレーム・アイの点検		III クラックはないかチェックする	良・不良
			I フレーム・アイの汚れはないか	良・不良
			I クラックや破れの箇所はないか	良・不良
送風関係	① 送風ファンの点検		I 端子のゆるみはないか	良・不良
			II 熱による変形はないか	良・不良
			III 吸気フィルターの目詰まりはないか	良・不良
計器類	① 温度サーモの点検		I 指示の正確さについてチェックする	良・不良
	② ファンサーモの点検		I 指示の正確さについてチェックする	良・不良
	③ タイマーの点検		I 指示の正確さについてチェックする	良・不良
	④ 不着火ランプや不着火ブザーの点検		I 指示の正確さについてチェックする	良・不良
	⑤ 制御ボックス全般の点検		I 端子のゆるみはないか	良・不良
			II 各パイロットランプは点灯するか	良・不良
⑥ 温度計の点検		I 指示の正確さについてチェックする	良・不良	

* 乾燥設備

点検箇所	点検要領	完了	点検のポイント及び処置方法	
本体	① 内・外面の損傷、変形、腐食の点検		I 変形や腐食の箇所はないか	良・不良
			I ダクトにつまりはないか	良・不良
	② 排気系統の点検		II ファンベルトのゆるみはないか	良・不良
			I 内部が良く見えるように清掃する	良・不良
	③ のぞき窓や出入口の点検		II 出入口の開閉はスムーズか	良・不良
			I 温度計の指示は正確か	良・不良
	④ 内部温度の温度調整装置や、温度測定装置の点検		II 温度サーモの指示は正確か	良・不良

不良個所	整備・処置	年月日
< 備 考 >		

塗装ブース(プッシュプル型一様流換気装置)チェック・シート



検 年 月 日 年 月 日

		メーカー	
作業主任者		型 式	

点 検 個 所	点 検 要 領	結 果	点検のポイント及び処置方法	完 了
電 気 関 係	1, ファンベルトのゆるみはないか		1, 調整あるいは取替	
	2, スイッチボックスその他端子のゆるみはないか		2, 端子の締めつけ	
	3, 電磁開閉器の接触不良はないか		3, 調整あるいは取替	
	4, 端子の変色はないか		4, 交換	
	5, 蛍光灯の明るさにばらつきはないか		5, 交換	
フィルター (目詰まり)	1, 送風一次フィルター		1, 清掃あるいは交換	
	2, 送風二次フィルター		2, 清掃あるいは交換	
	3, 排風フィルター		3, 清掃あるいは交換	
ダ ク ト	1, フランジ等のボルトのゆるみ		1, 締めつけ	
	2, 室内やダクトの途中から多量の風が外に出ていないか		2, コーキングあるいは修理	
	3, ダクト内及び排風機に塗料ミスのたい積はないか		3, 清掃	
	4, 風量調整用ダンパーに損傷はないか		4, 修理あるいは交換	
本 体	1, 内外面共に損傷、変形及び腐食の点検		1, 修理	
	2, ピット、グレーチング及びピット内に塗料ミスのたい積はないか		2, 清掃	
	3, のぞき窓等ガラス部分にひび割れ等の異状はないか		3, 交換	

塗装ブースの点検

吸気フィルター

一次フィルター

- ◎ 1ヶ月に1～2回取り外してエアークリーンして下さい。
- ◎ 汚れがひどい場合は軽く水洗い又は中性洗剤にて押し洗いをして下さい。
- ◎ 1年1回新品と交換して下さい。

二次ポケットフィルター

- ◎ 1ヶ月に1～2回取り外してエアークリーンして下さい。
- ◎ 汚れがひどい場合は軽く水洗い又は中性洗剤にて押し洗いをして下さい。
- ◎ 1年1回新品と交換して下さい。

三次天井フィルター

- ◎ 1日に1回軽くエアークリーンして下さい。
- ◎ 1年1回交換して下さい。

循環フィルター

- ◎ 1ヶ月に2回エアークリーンして下さい。
- ◎ 3～6ヶ月に1回新品と交換して下さい。

排気フィルター

- ◎ 1ヶ月に2回エアークリーンして下さい。
- ◎ 汚れがひどい場合はスチームにて洗って下さい。
- ◎ 1～2ヶ月に1回新品と交換して下さい。

吸気排気ファン

- ◎ 1年に1回Vベルトの張り具合を調整して下さい。
- ◎ 点検口を開いて羽根に付いたミスト・ゴミを掃除して下さい。

グレーチング・整流板

- ◎ 1ヶ月に1回スチームなどでミスト・ゴミを掃除して下さい。

その他

- ◎ エアークリーンを確認してブース内の圧力をダンパーで調整して下さい。

塗料ブースチェック表

年		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
給気 フィルタ	1次フィルター	月 2回掃除											
		年 1回交換											
	2次フィルター	月 2回掃除											
		年 1回交換											
	3次フィルター	年 1回交換											
	循環フィルター		月 2回掃除										
		3ヶ月交換											
排気フィルター		月 2回掃除											
		1ヶ月交換											
吸排気フィルターVベルト		月 1回点検											
グレーチング		月 1回掃除											

ブース点検責任者
